

MONTERINGSVEJLEDNING

1: Afmonter bagkofangeren.

Man skal afmontere bagkofangeren, da den bliver meget mere fleksibel, og man bedre kan få hækskørteindsatsen til at passe - end hvis den sidder i spænd på bilen.

2: Monter indsatsen på bagkofangeren.



3: Monter bagkofangeren på bilen.

